

A：舞台袖分電盤 (舞台袖上手、舞台袖下手)

C型60A×2、C型30A×4

端子台 (M8-S \times インチ17mm)

3相4線 125A

B：持込機器用電源盤 (2ヶ所)

舞台袖上手

端子台 (M10 \times インチ17mm)

C型30A×4 / 平行15A×8

1相3線 150A

舞台奥下手

カムロック E1016

C：中継用電源盤 (舞台袖上手)

端子台 (M8 \times ねじ)

1相3線 150A (パラ)

D：動力用電源盤 (舞台袖上手)

3相3線 30A

端子台 (M5-S \times ねじ)

