

# 山梨県立県民文化ホール 音響機材リスト

2010/4/13

## ミキシングコンソール(調整室固定)

大・小ホール	ATL M4084	MIC INPUT	32ch
		STEREO INPUT	8 ST
		AUX INPUT	8 ch
		PGM OUTPUT	4 ST
		GRP OUTPUT	8 ST
		AUX OUTPUT	8 ch

## 大ホール メインスピーカー

プロセニアム	Meyer	MSL-4 × 2	4セット
ステージサイド		MSL-4 × 2 + 650-P	2セット

## 小ホール メインスピーカー

プロセニアム	Meyer	CQ-2+CQ-1	2セット
ステージサイド		MTS-4	2本

## 大ホールステージ固定モニタースピーカー

ステージ サイドモニター	Meyer	UPA-2C	4本	前、上・下(1タワー) 奥、上・下(3タワー)
-----------------	-------	--------	----	----------------------------

## 小ホールステージ固定モニタースピーカー

ステージ サイドモニター	Meyer	UPA-2C	4本	前、上・下(1タワー) 奥、上・下(3タワー)
-----------------	-------	--------	----	----------------------------

## 大ホール調整室(固定)

EFFECT	SONY	V77	1台	NG
	Lexicon	PCM80	2台	
	SONY	PCM2800	1台	
CD	SONY	CDP2700	2台	
MD	SONY	MDS-E12	2台	
CASSETTE	TASCAM	122MK	2台	
COMP	BSS	DPR402	4台	

## 小ホール調整室(固定)

EFFECT	YAMAHA	Pro3	1台	
	Lexicon	PCM80	1台	
DAT	SONY	PCM2800	1台	
CD	DENON	DN-C635	2台	
MD	SONY	MDS-E12	2台	
CASSETTE	TASCAM	122MK	2台	
COMP	BSS	DPR402	2台	1台NG

## 大ホールマイクロフォン

ダイナミック	SHURE	SM58S	3本	S付
		SM58	2本	
		BETA 57	4本	
	Beyer	M201	3本	スクリーンあり
	ElectroVoice	N/D408B	5本	
コンデンサー	AKG	C-414B	1本	
		C460B	3本	
		C451B	2本	
	Crown	PCC-160	5本	
ダイレクトボックス	BOSS	DI-1	2個	
三点吊マイクロホン	Beyer	MC742	1本	

## 小ホールマイクロフォン

ダイナミック	SHURE	SM58S	2本	S付
		SM58	2本	
		BETA 57	4本	
	Beyer	M201	5本	スクリーンあり
	ElectroVoice	N/D408B	2本	
コンデンサー	AKG	C-414B	1本	
		C460B	3本	
		C451B	2本	
	Crown	PCC-160	5本	
ダイレクトボックス	BOSS	DI-1	2個	
三点吊マイクロホン	Beyer	MC742	1本	

## 大ホールワイヤレスマイクロホン

A2帯	SONY	WRT-867/A2	6本	ハンドSWなし
		WRT-860/A2	6本	ピンタイプ
受信機	SONY	K1234		最大6本使用可

## 小ホールワイヤレスマイクロホン

A帯	SONY	WRT-67M	6本	ハンドSWなし
		WRT-28M	5本	ピンタイプ
受信機				最大6波中4波使用可
B帯	SONY	WRT-810	4本	ハンドタイプ、S付
		WRT-820	1本	ピンタイプ
受信機				最大4波使用可

## 大小共用機材

可動機材					可動式ラック				
MIXER	YAMAHA	M2000-32	1台	アナログ卓	(NO5) EFFECT	BSS	DPR402	2台	デジタルプロセッサ
		03R	1台	デジタル卓		SONY	V77	1台	リハーフ
	ATL	M-1204FR	1台	アナログ卓		Lexicon	PCM80	1台	デジタルプロセッサ
CD	SONY	CDP-L3	2台	再生専用	(NO3) GEQ	KLARK-TEKNIK	DN360	2台	
MD	SONY	MDS-E55	2台		(NO4) GEQ	KLARK-TEKNIK	DN360	2台	
	TASCAM	MD-350	2台		可動式スピーカー				
DAT	SONY	PCM2700	2台		MAIN-SP	Meyer	MSL-4 × 2 + 650-P	4組	大小・各1対向
CASSETTE	SONY	TC-WR990	1台		MONI-SP		UPA-1C	4本	
CD-R	TASCAM	CD-RW2000	1台		FOOT-SP		UM-1C	8本	
A-DAT	ALESIS		1台		アンブラック	CREST	5850 × 3台	4セット	