

山梨県立県民文化ホール 音響回線 小ホール

○表示はキャノンコネクタ

2023/03/01

音響調整室	下手袖盤	上手袖盤	PA席(19列下)	客席壁	舞台上(位置は別紙)	映写室	調光/2CL	中継盤
共通マルチ1(オーケストラピット) ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯	共通マルチ1(オケピ) 16chマルチコネクター	共通マルチ1(オケピ) 16chマルチコネクター	共通マルチ1(オケピ) 16chマルチコネクター					
共通マルチ2 ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯	共通マルチ2 16chマルチコネクター	共通マルチ2 16chマルチコネクター	共通マルチ2 16chマルチコネクター					
共通マルチ3 ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯	共通マルチ3 16chマルチコネクター	共通マルチ3 16chマルチコネクター	共通マルチ3 16chマルチコネクター					
共通マルチ4 ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯	共通マルチ4 16chマルチコネクター	共通マルチ4 16chマルチコネクター	共通マルチ4 16chマルチコネクター					
共通マルチ5 ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯	共通マルチ5 16chマルチコネクター	共通マルチ5 16chマルチコネクター	共通マルチ5 16chマルチコネクター					
共通マルチ6 ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯	共通マルチ6 16chマルチコネクター	共通マルチ6 16chマルチコネクター	共通マルチ6 16chマルチコネクター					
下手フロアマルチ ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯	下手フロアマルチ 16chマルチコネクター				下手フロアマルチ 16chマルチコネクター			
上手フロアマルチ ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯		上手フロアマルチ 16chマルチコネクター			上手フロアマルチ 16chマルチコネクター			
下・上袖共通 ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯	下・上袖共通 ①②③④⑤⑥⑦⑧ ⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯ 16chマルチコネクター	下・上袖共通 ①②③④⑤⑥⑦⑧ ⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯ 16chマルチコネクター						
中継 ①②③④⑤⑥⑦⑧	中継 ①②③④⑤⑥⑦⑧	中継 ①②③④⑤⑥⑦⑧	中継 ①②③④⑤⑥⑦⑧				中継 ①②③④ ⑤⑥⑦⑧	中継 ①②③④ ⑤⑥⑦⑧
奥フロア ①② ③④					奥フロア ①② ③④			
下手フロア ①② ③④ ⑤⑥					下手フロア ①② ③④ ⑤⑥			
上手フロア ①② ③④ ⑤⑥					上手フロア ①② ③④ ⑤⑥			
前フロア ①② ③④					前フロア ①② ③④			
下手客席 ①					下手客席① 上手客席①			
映写 ①②						映写 ①②		