

A：舞台袖分電盤 (舞台袖上手、舞台袖下手)

C型60A×2、C型30A×4

端子台 (M8-S レンチ17mm)

3相4線 125A

105V 105V 105V

3φ4W 105/182V

B：持込機器用電源盤 (2ヶ所)

端子台 (M10 レンチ17mm)

舞台袖上手

1相3線 150A

C型30A×4/平行15A×8

舞台奥下手

カムロック E1016

C型30A×4/平行15A×8

上手2階「第二機械室」より

C：中継用電源盤 (舞台袖上手)

端子台 (M8 蝶ねじ)

1相3線 150A (パラ)

D：動力用電源盤 (舞台袖上手)

3相3線 30A

端子台 (M5-S 土ねじ)