



大道具搬入口  
W:3.6m x H:2.9m  
対角:4.6m  
対地高:1m

手動吊り物	
暗転幕	
美術ボタン 1~17	Φ48.6mm
一文字幕 1~6	
袖幕 1~4	
引割幕 1~3	
中ホリゾン幕 (ピニホリ幕)	
大黒幕	
大ホリゾン幕	

電動吊り物	
プロサス (メモリー付)	
綴帳 1 (高速:12秒 低速:17秒)	
綴帳 2 (17秒)	
1~5サス (メモリー付)	
1~4ボーダー (吊り物ボタン付)	
反響板	
保管ボタン	
上下1~3タワー	
アッパーホリゾンライト	

電源盤 (詳細別紙)	
A: 舞台袖分電盤	3相4線 125A
B: 持込機器用電源盤	1相3線 150A
C: 中継用電源盤	1相3線 150A
D: 動力用電源盤	3相3線 30A

