

山梨県立県民文化ホール 音響回線 大ホール

2023/03/01

○表示はキャノンコネクタ

音響調整室	下手袖盤	上手袖盤	PA席(19列/29列下)	1F客席壁	2F客席壁	舞台上(位置は別紙)	中継室	映写室	調光/2CL	中継盤
共通マルチ1(オーケストラピット) ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯	共通マルチ1(オケピ) 16chマルチコネクター	共通マルチ1(オケピ) 16chマルチコネクター	共通マルチ1(オケピ) 16chマルチコネクター				共通マルチ1(オケピ) 16chマルチコネクター			
共通マルチ2 ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯	共通マルチ2 16chマルチコネクター	共通マルチ2 16chマルチコネクター	共通マルチ2 16chマルチコネクター				共通マルチ2 16chマルチコネクター			
共通マルチ3 ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯	共通マルチ3 16chマルチコネクター	共通マルチ3 16chマルチコネクター	共通マルチ3 16chマルチコネクター				共通マルチ3 16chマルチコネクター			
共通マルチ4 ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯	共通マルチ4 16chマルチコネクター	共通マルチ4 16chマルチコネクター	共通マルチ4 16chマルチコネクター				共通マルチ4 16chマルチコネクター			
共通マルチ5 ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯	共通マルチ5 16chマルチコネクター	共通マルチ5 16chマルチコネクター	共通マルチ5 16chマルチコネクター				共通マルチ5 16chマルチコネクター			
共通マルチ6 ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯	共通マルチ6 16chマルチコネクター	共通マルチ6 16chマルチコネクター	共通マルチ6 16chマルチコネクター				共通マルチ6 16chマルチコネクター			
下手フロアマルチ ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯	下手フロアマルチ 16chマルチコネクター					下手フロアマルチ 16chマルチコネクター				
上手フロアマルチ ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯		上手フロアマルチ 16chマルチコネクター				上手フロアマルチ 16chマルチコネクター				
下・上袖共通 ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯	下・上袖共通 ①②③④⑤⑥⑦⑧ ⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯ 16chマルチコネクター	下・上袖共通 ①②③④⑤⑥⑦⑧ ⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯ 16chマルチコネクター								
中継 ①②③④⑤⑥⑦⑧	中継 ①②③④⑤⑥⑦⑧	中継 ①②③④⑤⑥⑦⑧	中継 ①②③④⑤⑥⑦⑧				中継 (表示はオールパラ) ①②③④⑤⑥⑦⑧		中継 ①②③④ ⑤⑥⑦⑧	中継 ①②③④ ⑤⑥⑦⑧
奥フロア ①② ③④ ⑤⑥ ⑦⑧						奥フロア ①② ③④ ⑤⑥ ⑦⑧				
下手フロア ①② ③④ ⑤⑥ ⑦⑧						下手フロア ①② ③④ ⑤⑥ ⑦⑧				
上手フロア ①② ③④ ⑤⑥ ⑦⑧						上手フロア ①② ③④ ⑤⑥ ⑦⑧				
前フロア ①② ③④ ⑤⑥ ⑦⑧						前フロア ①② ③④ ⑤⑥ ⑦⑧				
下手客席① 上手客席①				下手客席① 上手客席①						
2F下手客席① 2F上手客席①					2F下手客席① 2F上手客席①					
映写室 ①②								映写 ①②		