山梨県立県民文化ホール 小ホール　照明 DMX-調光器対照表

NO.1調光器盤		
DMX	負荷名称	
1	PL1	
2	PL2	
3	PL3	
4	PL4	
5	PL5	
6	PL6	
7	PL7	
8	PL8	
9	PL9	
10	PL10	
11	PL11	
12	PL12	
13	1B上1	#W
14	1B上2	#W
15	1B上3	#72
16	1B上4	#78
17	1B中1	
18	1B中2	
19	1B中3	
20	1B中4	
21	1B下1	
22	1B下2	
23	1B下3	
24	1B下4	
25	2B上1	
26	2B上2	
27	2B上3	
28	2B上4	
29	2B中1	
30	2B中2	
31	2B中3	
32	2B中4	
33	2B下1	
34	2B下2	
35	2B下3	
36	2B下4	
37	3B上1	
38	3B上2	
39	3B上3	
40	3B上4	
41	3B中1	
42	3B中2	
43	3B中3	
44	3B中4	
45	3B下1	
46	3B下2	
47	3B下3	
48	3B下4	

NO.2調光器盤		
DMX	負荷名称	
49	４B上1	
50	４B上2	
51	４B上3	
52	４B上4	
53	４B中1	
54	４B中2	
55	４B中3	
56	４B中4	
57	４B下1	
58	４B下2	
59	４B下3	
60	４B下4	
61	１S1	
62	１S2	
63	１S3	
64	１S4	
65	１S5	
66	１S6	
67	１S7	
68	１S8	
69	１S9	
70	１S10	
71	１S11	
72	１S12	
73	１S13	
74	１S14	
75	１S15	
76	１S16	
77	１S17	
78	１S18	
79	１S19	
80	１S20	
81	１S21	
82	１S22	
83	１S23	
84	１S24	
85	2S1	
86	2S2	
87	2S3	
88	2S4	
89	2S5	
90	2S6	
91	2S7	
92	2S8	
93	2S9	
94	2S10	
95	2S11	
96	2S12	

NO.3調光器盤		
DMX	負荷名称	
97	2S13	
98	2S14	
99	2S15	
100	2S16	
101	2S17	
102	2S18	
103	2S19	
104	2S20	
105	2S21	
106	2S22	
107	2S23	
108	2S24	
109	3S1	
110	3S2	
111	3S3	
112	3S4	
113	3S5	
114	3S6	
115	3S7	
116	3S8	
117	3S9	
118	3S10	
119	3S11	
120	3S12	
121	3S13	
122	3S14	
123	3S15	
124	3S16	
125	3S17	
126	3S18	
127	3S19	
128	3S20	
129	3S21	
130	3S22	
131	3S23	
132	3S24	
133	4S1	
134	4S2	
135	4S3	
136	4S4	
137	4S5	
138	4S6	
139	4S7	
140	4S8	
141	4S9	
142	4S10	
143	4S11	
144	4S12	

NO.4調光器盤		
DMX	負荷名称	
145	4S13	
146	4S14	
147	4S15	
148	4S16	
149	4S17	
150	4S18	
151	4S19	
152	4S20	
153	4S21	
154	4S22	
155	4S23	
156	4S24	
157	5S1	
158	5S2	
159	5S3	
160	5S4	
161	5S5	
162	5S6	
163	5S7	
164	5S8	
165	5S9	
166	5S10	
167	5S11	
168	5S12	
169	5S13	
170	5S14	
171	5S15	
172	5S16	
173	中UH1	#72
174	中UH2	#78
175	中UH3	#63
176	中UH4	#22
177	中UH5	#72
178	中UH6	#78
179	中UH7	#63
180	中UH8	#22
181	中UH9	#72
182	中UH10	#78
183	中UH11	#63
184	中UH12	#22
185	天反1	1列目
186	天反2	
187	天反3	2列目
188	天反4	3列目
189	天反5	4列目
190	天反6	
191	TL上１	
192	TL上２	

NO.5調光器盤		
DMX	負荷名称	
193	TL上3	
194	TL上4	
195	TL下1	
196	TL下2	
197	TL下3	
198	TL下4	
199	1TW上1	
200	1TW上2	
201	1TW上3	
202	1TW上4	
203	1TW下1	
204	1TW下2	
205	1TW下3	
206	1TW下4	
207	2TW上1	
208	2TW上2	
209	2TW上3	
210	2TW上4	
211	2TW下1	
212	2TW下2	
213	2TW下3	
214	2TW下4	
215	3TW上1	
216	3TW上2	
217	3TW上3	
218	3TW上4	
219	3TW下1	
220	3TW下2	
221	3TW下3	
222	3TW下4	
223	FR上1	大臣側
224	FR上2	客席側
225	FR上3	大臣側
226	FR上4	客席側
227	FR上5	大臣側
228	FR上6	客席側
229	FR上7	大臣側
230	FR上8	客席側
231	FR上9	大臣側
232	FR上10	客席側
233	FR上11	大臣側
234	FR上12	客席側
235	FR上13	
236	FR上14	
237	FR下1	大臣側
238	FR下2	客席側
239	FR下3	大臣側
240	FR下4	客席側

NO.6調光器盤		
DMX	負荷名称	
241	FR下5	大臣側
242	FR下6	客席側
243	FR下7	大臣側
244	FR下8	客席側
245	FR下9	大臣側
246	FR下10	客席側
247	FR下11	大臣側
248	FR下12	客席側
249	FR下13	
250	FR下14	
251	1CL1	
252	1CL2	
253	1CL3	
254	1CL4	
255	1CL5	
256	1CL6	
257	1CL7	
258	1CL8	
259	1CL9	
260	1CL10	
261	1CL11	
262	1CL12	
263	1CL13	
264	1CL14	
265	1CL15	
266	1CL16	
267	1CL17	
268	1CL18	
269	1CL19	
270	1CL20	
271	2CL1	
272	2CL2	
273	2CL3	
274	2CL4	
275	2CL5	
276	2CL6	
277	2CL7	
278	2CL8	
279	2CL9	
280	2CL10	
281	2CL11	
282	2CL12	
283	F1	#W
284	F2	#W
285	F3	#72
286	F4	#78
287	花F上1	#W
288	花F上2	#78

NO.7調光器盤			
DMX	負荷名称		
289	花F下1	#W	
290	花F下2	#78	
291	FC上1		直/調
292	FC上2		
293	FC上3		
294	FC上4		
295	FC上5		
296	FC上6		
297	FC上7		
298	FC上8		
299	FC上9		
300	FC上10		
301	FC上11		
302	FC上12		
303	FC上13		
304	FC上14		
305	FC上15		
306	FC上16		
307	FC下1		直/調
308	FC下2		
309	FC下3		
310	FC下4		
311	FC下5		
312	FC下6		
313	FC下7		
314	FC下8		
315	FC下9		
316	FC下10		
317	FC下11		
318	FC下12		
319	FC下13		
320	FC下14		
321	FC下15		
322	FC下16		
323	FC奥1		
324	FC奥2		
325	舞台奥上1		
326	舞台奥上2		
327	舞台奥上3		
328	舞台奥上4		
329	舞台奥下1		
330	舞台奥下2		
331	舞台奥下3		
332	舞台奥下4		
333	オケピ1		
334	オケピ2		
335	オケピ3		
336	オケピ4		

NO.8調光器盤		
DMX	負荷名称	
337	LH上1	#72
338	LH上2	#59
339	LH上3	#22
340	LH上4	#40
341	LH上5	#78
342	LH上6	#W
343	LH下1	#72
344	LH下2	#59
345	LH下3	#22
346	LH下4	#40
347	LH下5	#78
348	LH下6	#W
349	UH1	#71
350	UH2	#72
351	UH3	#78
352	UH4	#63
353	UH5	#22
354	UH6	#W
355	UH7	#71
356	UH8	#72
357	UH9	#78
358	UH10	#63
359	UH11	#22
360	UH12	#W

NO.9調光器盤			
DMX	負荷名称		
361	客席1	1列目	天井1
362	客席2		
363	客席3		
364	客席4		
365	客席5		
366	客席6	2列目	天井2
367	客席7		
368	客席8		
369	客席9	3列目	
370	客席10		
371	客席11		
372	客席12	4列目	
373	客席13		
374	客席14		
375	客席15	ブラケット	ブラケット

400-0033　甲府市寿町26-1　TEL 055-228-9131　FAX 055-228-9144　https://www.yamanashi-kbh.jp/

山梨県立県民文化ホール
Yamanashi Prefectural Citizen's Culture Hall

2023/03/01